

WINKELKONSOLE

Für N 1-6, NE, NL
Zum Befestigen der Antriebe.
Antrieb kann jeweils um 90° versetzt
montiert werden.

ANGLE BRACKET

For N 1-6, NE, NL
To fastening the actuators.
For mounting actuator. Actuators can be
mounted at each 90° position.

ÚHLOVÁ KONZOLE

Pro N 1-6, NE, NL
Pro pevné připojení servopohonů např.
na stěnu.

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

ROZMĚRY

